

KAMSTRUP ELMÅLER BETJENINGS- VEJLEDNING



ELNET MIDT

Elnet Midt A/S
Bøssebogervej 8
8800 Viborg • Tlf. 8928 8800
net@elnetmidt.dk
www.elnetmidt.dk



ELNET MIDT

DISPLAY - SKIFTER HVERT 10 SEK.



1.80 - **Opsummeret elforbrug**
fra elnettet. Målt i kWh



1.70 - **Aktuel effekt**
Nuværende forbrug fra elnettet i kW



1.1280 - **Triptæller, elforbrug fra elnettet i kWh**
Nulstilles ved tryk i 3 sek.



2.80 - **Opsummeret produktion lev. til elnettet**
Målt i kWh. Kun talvisning ved solceller.



3.80 - **Reaktiv energi R+**
Målt i kVArh

OBIS KODE

Identifikationsnummer på visningen.

FASE INDIKERING

L1, L2 og L3 lyser individuelt ved spænding på fasen. Pilene indikerer aktuel strømretning.

DISPLAY SKIFT

Skiftet sker, når knappen slippes. Cirka 2 minutter efter sidste knaptryk skifter displayet automatisk til normalvisningen.


OPTISK INFRARØDT ØJE

For aflæsning og programmering af data.


MÅLERNUMMER

50 DIODE

Blinker 1000 gange pr. kWh.



88.88.888 - **Display test**




Forbeholdt elselskabet



1.00 - **Dato og tid**
Skifter mellem dato og tid




99.10 - **Visning af tidsserie i kWh**
For yderligere information kontakt dit elselskab



1.60 - **Dato og tid for maks. effekt**
Skifter mellem dato og tid



4.80 - **Reaktiv energi R-**
Målt i kVArh



1.60 - **Maks. effekt**
Nulstilles den første i hver måned